HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Đặt lưới thế nào cho đúng?

Quét lớp chống thấm thứ nhất, **trải lưới khi lớp đó còn ướt và miết cho lưới ngấm hết**, rồi quét lớp thứ hai phủ kín. **BuMaFAB** không chống thấm một mình.

Lưới làm được gì?

Tăng **cường độ chịu kéo cho chính lớp chống thấm** và phân tán ứng suất trên diện rộng, nên hạn chế việc một vết nứt nhỏ của nền truyền thẳng lên màng rồi xé rách màng.

Dùng ở những vị trí nào?

Góc giao sàn - tường và góc cạnh kết cấu — nơi màng chịu ứng suất tập trung; vết nứt nhỏ trên nền trước khi phủ lớp chống thấm; gia cường cho màng ở sàn mái, ban công, sân thượng, nhà vệ sinh.

Khác BuMaTAPE ở đâu?

BuMaFAB cho **góc và vết nứt nhỏ**, cuộn 15cm × **50m**, là lưới vải. **BuMaTAPE** cho **khe lớn**, cuộn 15cm × 10m, có **lõi cao su đàn hồi** ở giữa hai lớp vải.

Cường độ chịu kéo bao nhiêu?

49,0N/50mm chiều cuộn (MD) và **30,0N/50mm** chiều khổ (CD) theo BS EN 12311-2:2000.

Dán được lên vật liệu nào?

Bê tông, vữa gốc xi măng, **thép và kim loại**, tấm cemboard và tấm xi măng sợi. Chỉ thi công ở **8 - 35°C**, bề mặt khô ráo, sạch bụi bẩn và dầu mỡ.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

BuMaFAB HAY BuMaTAPE?
BuMaFAB dùng cho GÓC và VẾT NỨT NHỎ. Khe lớn — khe co giãn, khe nối kết cấu — dùng BuMaTAPE. Cả hai đều kết hợp cùng hệ chống thấm gốc xi măng, gốc acrylic và gốc PU của BUMATECH.

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
Lưới vải sợi dạng cuộn, đặt CHÌM trong lớp chống thấm — không chống thấm một mình

BUMA-WP · CHỐNG THẤM

LƯỚI VẢI GIA CƯỜNG CHỐNG THẤM

BuMaFAB

Lưới vải sợi đặt chìm trong lớp chống thấm — tăng cường độ chịu kéo cho chính lớp đó. Dùng cho góc và vết nứt nhỏ.

CUỘN 15cm × 50m

KÉO MD 49,0N/50mm

KÉO CD 30,0N/50mm

CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO
49,0
N/50mm chiều cuộn
BS EN 12311-2:2000



50m
mỗi cuộn khổ 15cm — gia cường góc và vết nứt nhỏ

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CHỌN BuMaFAB?

Màng chống thấm hỏng ở góc và ở vết nứt nhỏ của nền, không hỏng giữa mặt phẳng. **BuMaFAB** nằm chìm trong chính màng đó và gánh phần lực kéo tại những chỗ ấy.

ĐẶT CHÌM TRONG MÀNG

Lưới nằm trong chính lớp chống thấm chứ không phải là một lớp riêng — tăng cường độ chịu kéo cho lớp đó, nên lớp thứ hai phải phủ kín lưới

PHÂN TÁN ỨNG SUẤT

Hạn chế việc một vết nứt nhỏ của nền truyền thẳng lên màng và xé rách màng ở đúng vị trí vết nứt

CUỘN 15cm × 50m

Khổ hẹp chạy dọc góc và vết nứt; cuộn dài 50m, gấp 5 lần cuộn **BuMaTAPE** (10m)

02 TIÊU CHUẨN & KẾT QUẢ THỬ

BS EN 12311-2:2000

Chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Kết quả
Cường độ chịu kéo, chiều cuộn MD	BS EN 12311-2:2000	**49,0N/50mm**
Cường độ chịu kéo, chiều khổ CD	BS EN 12311-2:2000	**30,0N/50mm**
Quy cách cuộn	—	**15cm × 50m**
Nhiệt độ môi trường khi thi công	—	**8 - 35°C**
Hạn sử dụng	—	**Nhiều năm**

*Số liệu theo TDS **BuMaFAB** v2026.10 — kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Hạn sử dụng nhiều năm nếu lưu trữ nơi sạch sẽ, khô ráo và mát.*

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

15 cm khổ cuộn	**50** m chiều dài cuộn	**49,0** N/50mm kéo MD
30,0 N/50mm kéo CD	**8 - 35** °C khi thi công	**02** lớp chống thấm kẹp lưới

Màu trắng, in logo BUMATECH xanh · Vị trí dùng: Góc · vết nứt nhỏ · gia cường diện rộng · Thi công: Đặt chìm trong lớp chống thấm · Hạn dùng nhiều năm nếu lưu trữ nơi sạch sẽ, khô ráo và mát.

04 PHẠM VI SỬ DỤNG

- ✓ Góc giao sàn - tường và góc cạnh kết cấu — nơi màng chịu ứng suất tập trung
- ✓ Vết nứt nhỏ trên nền, trước khi phủ lớp chống thấm
- ✓ Gia cường cho màng ở sàn mái · ban công · sân thượng · nhà vệ sinh
- ✓ Bề mặt: Bê tông · vữa gốc xi măng · thép và kim loại · tấm cemboard và tấm xi măng sợi

*Dùng cho **góc và vết nứt nhỏ**; khe lớn dùng **BuMaTAPE** · Kết hợp cùng hệ chống thấm gốc xi măng, gốc acrylic và gốc PU của BUMATECH · Chỉ thi công ở 8 - 35°C, bề mặt khô ráo, sạch bụi bẩn và dầu mỡ.*

05 THI CÔNG 6 BƯỚC



1 Kiểm tra nền



2 Đo và cắt lưới



3 Quét lớp chống thấm 1



4 Trải lưới vào lớp còn ướt



5 Miết cho lưới ngấm hết



6 Quét lớp 2 phủ kín

Lưới không có định mức riêng — **số lớp phủ và định mức lớp phủ lấy theo TDS của sản phẩm chống thấm đi kèm**, xem danh sách hệ tương thích ở mục 04 và ở bìa sau.

> **Lưu ý vàng: BuMaFAB không chống thấm một mình** — lưới phải nằm chìm trong lớp chống thấm · Trải lưới khi lớp thứ nhất còn ướt và miết cho ngấm hết · Lớp thứ hai phải phủ kín lưới · Chỉ thi công ở 8 - 35°C · Mang găng tay và kính bảo hộ khi cắt